




EINSTELLUNG KAFFEE-MENGE:

GERÄT AUS und wieder EINSCHALTEN - Diese Tasten dabei gedrückt halten:

GRUPPO EROGATORE 1

GRUPPO EROGATORE 2

GRUPPO EROGATORE 3





ÜBERTRAGEN DER MENGEN AUF DIE ANDEREN GRUPPEN

GERÄT AUS und wieder EINSCHALTEN - Diese Tasten dabei gedrückt halten:

GRUPPO EROGATORE 1

GRUPPO EROGATORE 2

GRUPPO EROGATORE 3





AUTOMATISCHE REINIGUNG

GERÄT AUS und wieder EINSCHALTEN - Diese Tasten dabei gedrückt halten:

GRUPPO EROGATORE 1

GRUPPO EROGATORE 2

GRUPPO EROGATORE 3





MANUELLE STOPPFUNKTION AKTIVIEREN

GERÄT AUS und wieder EINSCHALTEN - Diese Tasten dabei gedrückt halten:

GRUPPO EROGATORE 1

GRUPPO EROGATORE 2

GRUPPO EROGATORE 3



RESET :

GERÄT AUS und wieder EINSCHALTEN - Diese Tasten dabei gedrückt halten:

GRUPPO EROGATORE 1

GRUPPO EROGATORE 2

GRUPPO EROGATORE 3

